

BOSTIK TARVICOL KP5

Виниловый клей для необработанного паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Виниловый клей для укладки на цементные стяжки:

- штучного паркета толщиной до 8 мм;
- необработанного паркета толщиной 15 мм;
- паркета с укладкой на ребро на цементную стяжку;
- пробковой подложки;
- фанеры.

Для проблемных пород древесины (граб, бук и т. п.) или экзотической древесины используйте BOSTIK TARVICOL PU 2K.

BOSTIK TARVICOL KP5 не подходит для паркета покрытого лаком заводским способом.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Без органических растворителей
- Экологически безопасен
- Не оставляет пятен
- Подходит для полов с подогревом
- Прост в применении
- Морозостойкий до -10°C

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Перемешать клей в заводской таре и с помощью зубчатого шпателя В 12 нанести на основание.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Модифицированная поливинилацетатная эмульсия
Плотность	прибл. 1,5 г/см ³ при +23°C
Цвет	светло-желтый
Уровень pH	6.5
Открытое время*	10-20 мин.
Пешеходная нагрузка	минимум через 24 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	через 5-7 дней
Температура использования	от +15 до +30°C
Расход	700-900 г/м ²

* *Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Через каждые 10-15 м² закрепляйте полосы или плиты между собой.

Ходить по паркету можно не раньше, чем через 24 часа минимум.

Шлифовку паркета рекомендуется начинать не раньше, чем через 5-7 дней после укладки. Шлифовать после завершения малярных работ.

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Нанести около 600 г клея на м² на одну поверхность. Слегка смочить верхнюю сторону проб-

ковой подложки перед укладкой нижней стороны на обработанную клеем поверхность для обеспечения равномерного уровня влажности обеих сторон. Между плитками оставить зазор 3-4 мм, соблюдая такое же расстояние от стен. Подождать до полного высыхания клея (от 1 до 4 дней) перед наклеиванием паркета.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Незасохший клей легко смывается водой.
- Не наносить на только что наклеенный паркет защитный лак.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдать его рекомендации.

| ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Морозостойкий, реверсивный до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА

Ведро 6 и 20 кг